

RUTIN KÖRTILLSTÅND ENTREPRENÖRER OCH LEJD

1. Syfte

Körtillstånd krävs för att få framföra truckar, lyftanordningar, fordon och maskiner inom Ragn-Sells verksamhetsområden. Syftet är att säkerställa att varje förare har de teoretiska och praktiska kunskaper, kompetenser och behörigheter som krävs för att framföra utrustningen på ett säkert och korrekt sätt.

2. Omfattning

Denna rutin gäller för all verksamhet inom Ragn-Sells där en förare ska framföra truck, lyftanordning, utför ett arbete för Ragn-Sells räkning med fordon eller maskin.

För att erhålla körtillstånd gäller följande:

- Föraren ska ha fyllt 18 år.
- Tillståndet ska gälla för den specifika truck, lyftanordning, maskin- eller fordonstyp som arbetet avser.
- Körtillståndet ska vara undertecknat och godkänt innan arbetet påbörjas.

3. Ansvar

Ansvarig beställare (för extern personal: Entreprenörer och Lejd) ansvarar för att:

- Körtillstånd utfärdas innan arbetet påbörjas.
- Rutinen följs samt att tillstånd och regler efterlevs.
- Uppföljning sker minst en gång per år eller vid behov. Ej giltiga tillstånd ska kasseras.

Om brister upptäcks eller regler inte följs ska ansvarig omedelbart vidta åtgärder för att rätta till avvikelserna.

Ytterligare riktlinjer:

- Körtillstånd gäller endast den truck, lyftanordning, maskin- eller fordonstyp som anges i dokumentet.
- Vid byte av truck, lyftanordning, maskin- eller fordonstyp mot vad körtillståndet avser, ska nytt tillstånd utfärdas.
- Vid avslutad anställning eller längre uppehåll (mer än 12 månader) ska körtillståndet makuleras

4. Utfärdande och hantering av körtillstånd

- Dokumentet "Körtillstånd" består av tre block: Truck, Lyftanordning samt Maskiner/Fordon. Endast det block som avser aktuell utrustning fylls i; övriga lämnas

tomma.

- I blocken "Lyftanordning" och "Maskiner/Fordon" ska minst en ruta vara markerad.
- Underskrifter ska alltid innehålla namn, ort och datum.

Förvaring:

- Körtillstånd för entreprenörer sparas i Anläggningshandboken tills uppdraget är avslutat.

5. Förutsättningar innan körtillstånd får utfärdas

Innan körtillstånd utfärdas ska följande vara uppfyllt:

För entreprenörer och lejd:

- Beställaren ansvarar för att entreprenören har läst och signerat Ragn-Sells Ordnings- och Skyddsregler Anläggning – Entreprenörer och Lejd.
- Aktuell truck, lyftanordning, fordon eller maskin är besiktigad och godkänd.

6. Entreprenörer, underentreprenörer och lejd

Entreprenörer och underentreprenörer som arbetar inom Ragn-Sells område ska alltid kunna visa:

- Giltigt besiktningsprotokoll eller godkänt intyg för samtliga maskiner och fordon.
- Sambesiktning vid maskiner/fordon kopplade med krok eller annan anordning.
- Giltigt körkort / förarbevis.
- Utfärdat och undertecknat körtillstånd

Om godkända besiktningsprotokoll eller intyg inte kan uppvisas ska utrustningen omedelbart tas bort från området och körtillstånd nekas.

Kopior på besiktningsprotokoll och sambesiktning ska sparas i Anläggningshandboken tills uppdraget är avslutat.